

Eén kastje

# 101 KARAKTERS

HISTOR



## 101 karakters - no.87

Dit Histor verf-stappenplan is geschreven voor een houten kastje, maar natuurlijk ook handig als je een stoel of tafel karakter wilt geven. Door een paar kleine dingen aan te passen (verander bijvoorbeeld kastdeurtjes in zitvlak of tafelblad), kun je direct al aan de slag.

**Veel plezier!**

*Credits karakter: Henk Bouten*

### Benodigheden

- schuurpapier (bijv. korrel 180)
- Histor ontvetter
- lak acryl kwast en (velvet) roller
- afplaktape

### Histor grondverf en lak

- Histor Perfect Base Grondverf Acryl voor hout Wit
- Histor Perfect Finish Acryl lak Cyber
- Histor Perfect Finish Acryl lak Tin
- Histor Perfect Finish Acryl lak Wit



*Alle Histor Perfect Finish Acryl lakken zijn verkrijgbaar in zijdeglans & hoogglans.*

### Tips

Zorg dat de ruimte waarin je gaat schilderen goed geventileerd is en een temperatuur heeft van ongeveer 20°C. Hierdoor drogen de grondverf en lak beter. Ook raden wij aan de verftechnieken eerst op een houten plankje te proberen. Oefening baart kunst!

### Voorbehandelen

Ga je aan de slag met een ongelakt, houten meubel? Dan is ontvetten en licht opschuren (zie stap 1 van het verf-stappenplan) genoeg. Is je meubel in minder goede staat en misschien al eerder behandeld of gelakt? Kijk dan op [histor.nl/aandeslaginvierstappen](https://www.histor.nl/aandeslaginvierstappen) voor je met het verf-stappenplan van start gaat.

### Verf-stappenplan

1. Maak je meubel schoon met warm water en Histor ontvetter. Schuur het daarna licht op en plak alles wat je niet wilt schilderen (denk aan scharnieren, schroeven etc.) af met tape.
2. Zet het bovenblad en de lat van het onderstel met een roller eerst in de grondverf. Voor dit karakter raden wij witte grondverf aan. Breng de grondverf eerst royaal en in lange banen aan met een kwast, rol het daarna glad met een rollertje.
3. Laat de grondverf goed drogen. Schuur het meubel daarna licht op en stof hem af.
4. Schilder bovenblad en lat van het onderstel in Wit.
5. Trek, terwijl de verf nog nat is, met Cyber aders in de natte verf. Maak ook vertakkingen.
6. Trek met Tin ook aders; deze mogen de lichtgrijze aders kruisen.
7. Gebruik (terwijl de lak nog niet droog is) een zachte, schone kwast en strijk heel licht haaks over de aders, zodat ze enigszins vervagen.

**Je zelfgelakte collector's item is nu klaar!**