

Een kastje

# 101 KARAKTERS

HISTOR



## 101 karakters - no.7

Dit Histor verf-stappenplan is geschreven voor een houten kastje, maar natuurlijk ook handig als je een stoel of tafel karakter wilt geven. Door een paar kleine dingen aan te passen (verander bijvoorbeeld kastdeurtjes in zitvlak of tafelblad), kun je direct al aan de slag.

**Veel plezier!**

*Credits karakter: Nienke Prins*

### Benodigheden

- schuurpapier (bijv. korrel 180)
- Histor ontvetter
- lak acryl kwast en (velvet) roller
- potlood en liniaal
- afplaktape

### Histor grondverf en lak

- Histor Perfect Base Grondverf Acryl voor hout Wit
- Histor Perfect Finish Acryl lak Katoen
- Histor Perfect Finish Acryl lak Damp
- Histor Perfect Finish Acryl lak Waterpas



*Alle Histor Perfect Finish Acryl lakken zijn verkrijgbaar in zijdeglans & hoogglans.*

### Tips

Zorg dat de ruimte waarin je gaat schilderen goed geventileerd is en een temperatuur heeft van ongeveer 20°C. Hierdoor drogen de grondverf en lak beter. Ook raden wij aan de verftechnieken eerst op een houten plankje te proberen. Oefening baart kunst!

### Voorbehandelen

Ga je aan de slag met een ongelakt, houten meubel? Dan is ontvetten en licht opschuren (zie stap 1 van het verf-stappenplan) genoeg. Is je meubel in minder goede staat en misschien al eerder behandeld of gelakt? Kijk dan op [histor.nl/aandeslaginvierstappen](https://www.histor.nl/aandeslaginvierstappen) voor je met het verf-stappenplan van start gaat.

### Verf-stappenplan

1. Maak je meubel schoon met warm water en Histor ontvetter. Schuur het daarna licht op en plak alles wat je niet wilt schilderen (denk aan scharnieren, schroeven etc.) af met tape.
2. Zet het meubel eerst in de grondverf. Voor dit karakter raden wij witte grondverf aan. Breng de grondverf eerst royaal en in lange banen aan met een kwast, rol het daarna glad met een rollertje.
3. Laat de grondverf goed drogen. Schuur het meubel daarna licht op en stof het af.
4. Schilder de bovenkant plus de kastdeurtjes (bij een tafel het tafelblad en bij een stoel het zitvlak) met een velvet roller in Katoen.
5. Schilder het onderstel in Waterpas.
6. Als het Katoen goed droog is, teken dan met een zacht potlood het ruitjespatroon op de kastdeuren, tafelblad of zitvlak van je stoel.
7. Tape de buitenranden van de ruiten nauwkeurig af.
8. Kleur nu de ruiten in met Damp. Als de lak echt goed droog is, verwijder dan voorzichtig de tape.

**Je zelfgelakte collector's item is nu klaar!**