

Eén kastje

101 KARAKTERS

HISTOR



101 karakters - no.51

Dit Histor verf-stappenplan is geschreven voor een houten kastje, maar natuurlijk ook handig als je een stoel of tafel karakter wilt geven. Door een paar kleine dingen aan te passen (verander bijvoorbeeld kastdeurtjes in zitvlak of tafelblad), kun je direct al aan de slag.

Veel plezier!

Credits karakter: Marieke Thijssen

Benodigdheden

- schuurpapier (bijv. korrel 180)
- Histor ontvetter
- lak acryl kwast en (velvet) roller
- potlood en liniaal
- afplaktape

Histor grondverf en lak

- Histor Perfect Finish Acryl lak Zwart (hoogglans)
- Histor Perfect Finish Acryl lak Zwart (mat)
- Histor Perfect Finish Acryl lak Wit



Alle Histor Perfect Finish Acryl lakken zijn verkrijgbaar in zijdeglans & hoogglans.

Tips

Zorg dat de ruimte waarin je gaat schilderen goed geventileerd is en een temperatuur heeft van ongeveer 20°C. Hierdoor drogen de grondverf en lak beter. Ook raden wij aan de verftechnieken eerst op een houten plankje te proberen. Oefening baart kunst!

Voorbehandelen

Ga je aan de slag met een ongelakt, houten meubel? Dan is ontvetten en licht opschuren (zie stap 1 van het verf-stappenplan) genoeg. Is je meubel in minder goede staat en misschien al eerder behandeld of gelakt? Kijk dan op histor.nl/aandeslaginvierstappen voor je met het verf-stappenplan van start gaat.

Verf-stappenplan

1. Maak je meubel schoon met warm water en Histor ontvetter. Schuur het daarna licht op en plak alles wat je niet wilt schilderen (denk aan scharnieren, schroeven etc.) af met tape.
2. Schilder met een velvet roller het bovenblad in Zwart (hoogglans). Als je een stoel of tafel gaat schilderen, kies dan vooraf op welk vlak (bijvoorbeeld het zitvlak of tafelblad) je het ontwerp gaat lakken.
3. Schilder vervolgens het rechterdeurtje en lat van het onderstel aan de voorkant in Zwart (mat).
4. Schilder het linkerdeurtje, de achterkant en de lat van het onderstel aan de achterkant in Wit.
5. Teken op de linkerzijkant een zevental stroken diagonaal met potlood en liniaal, en plak deze af met 50 mm tape.
6. Schilder de vrijgebleven stroken in Wit.
7. Als de lak goed droog is, verwijder dan voorzichtig de tape en plak nu de witte stroken af.
8. Schilder vervolgens de ongelakte stroken in Zwart (mat).
9. Schilder alle kapse kanten van het kastje Zwart (mat), behalve de kapse kant van de boven-rechterzijkant. Schilder die Wit.

Je zelfgelakte collector's item is nu klaar!