



Opfrissen
van uw buiten
houtwerk?

Uw verklus in
3 stappen



Uw resultaat telt. Sigma.



Buithoutwerk,
heeft heel wat
te verduren.

Regelmatig onderhoud
en een nieuw lijke verf is nodig.
Maar hoe begint u eraan?

Benodigde producten

Voorbehandeling:

Sigma Rapid Primer

Afwerking:

Sigma Rapid.

Het Sigma Rapid systeem bestaat uit een primer, een zijdeglans- en een hoogglanslak.

Alternatief verfsysteem is het Sigma assortiment Amarol Triol, Tigron of Torno.

ProGold borstel 7700 Exclusive serie

ProGold verfrol vilt.

ProGold kleefdoekje

ProGold schuurpapier korrel 240

S1000-N
S4010-B10G
S7010-B10G

Voor meer informatie raadpleeg
de schilderkluswijzer op www.sigma.be,
onze technische dienst via info@sigma.be
of uw Sigma verkooppunt.



Stap 1

Vorbereiding

Belangrijk: Kies een dag uit met een temperatuur tussen 5°C en 25°C en een luchtvochtigheid tussen 40% en 90%.

De ondergrond is vrijwel altijd vuil, start daarom eerst met het reinigen van het houtwerk door vuil en vet te verwijderen. Als u de ondergrond niet goed reinigt kunnen er hechtingsproblemen ontstaan. Vuil en vet kunt u vlot verwijderen met Chrial Economic of een soortgelijk product. Loszittende verf dient eerst verwijderd te worden door schuren of wegkrabben met een driehoek-schraper. Als dit probleem zich voordoet op meerdere plekken dan is het verstandig om meteen de volledige verflaag te controleren en te behandelen.



Stap 2

Vorbereiding

Schuur de opgedroogde ondergrond met schuurpapier, bijvoorbeeld ProGold korrel 240. Hierna maakt u het houtwerk schoon met een borstel of Progold kleefdoekje. Vervolgens kunt u de aangrenzende ondergronden gaan afplakken. Gebruik hiervoor een geschikte tape (bv. houten ondergrond: gele tape, metselwerk: groene tape, enz. Meer info vindt u in de brochure "Afplak- en Afdekmaterialen" Een zeer hechtende tape kan het hout beschadigen of lijmresten achter laten.

Tip: probeer zoveel mogelijk achter de zon aan te werken wanneer de zon schijnt.



Stap 3

Afwerking

Indien nodig brengt u een primerlaag aan met de Sigma Rapid Primer. Deze primer is noodzakelijk indien het bestaande schilderwerk beschadigd is of zeer sterk verweerd. Na een droging van 4 uur het houtwerk licht opschuren met schuurpapier (korrel 240) en afstoffen. Breng een eerste afwerk laag aan. Breng naar wens de tweede laklaag aan. Houd altijd de droogtijd aan die op de pot vermeld staat. Vergeet niet opnieuw licht te schuren voordat u de volgende laklaag aanbrengt.



In de praktijk kunnen de in deze brochure getoonde kleuren afwijken.



Contacteer uw Sigma verkooppunt:

PPG Coatings bvba

Genkersteenweg 311 3500 Hasselt

T +32 11 27 87 01 E info@sigma.be www.sigma.be

Maatschappelijke zetel: Haachtsesteenweg 1465 1130 Brussel

