SIGMA RENOVA PRIMER

FÄRGTYP

Vattenspädbar grundfärg för isolering av nikotin-, sot– och och vattenskadade ytor. Användes på gips, glasfiber, tegel, puts och betong invändigt. Även som grundfärg på invändig träpanel.

EGENSKAPER

Mycket goda isolerande egenskaper. Motverkar blåsbildning vid målning och spackling av papperstapeter och andra underlag. Användes i system med Sigma Renova Isotop matt och Sigma Renova Isotop 10 för isolering av genomslag.

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Akryldispersion
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Titandioxid samt specialpigment
Volymtorrhalt	Ca. 45 %
Glans	Matt
Torktid (23°C och 50 % RF)	Ca. 1 timma Övermålningsbar : 4 timmar Rekommenderat övermålningsintervall vid risk för genomslag är 24 timmar. Min. 10°C och max 85 % RF vid applicering och torkning
Färgåtgång	Ca 6-8 m²/l beroende på underlag
Kulör	Vit
Förpackning	10 & 5 liter

Sigma Färg AB
Aminogatan 18
431 53 MÖLNDAL

Telefon: +46 31 570730
Fax: + 46 31 571860
E-post: info@sigmafarg.se

Den information och data som lämnas här, bygger främst på information som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar.
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära någon garanti. Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet.

PRAKTISKA ANVISNINGAR

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och bärkraftigt.

Limfärg och andra stoftiga eller smetande underlag tvättas eller borstas ner till ett fast underlag och grundas sedan med Sigma Microdispersgrund.

Papperstapeter

Aplicera Renova Primer 1 gång och vänta sedan i upp till 24 timmar. Blåsor kan uppstå i den nymålade ytan men försvinner normalt till dagen efter.

Färdigmåla eller spackla sedan ytan till färdigt resultat.

Spärrmålning av genomslag.

Vid lätt förorenade ytor (nikotin) grunda 1 gång med Sigma Renova Primer och färdigstryk 1-2 gånger med Sigma Renova Isotop matt eller 10.

Vid kraftiga genomslag från t.ex. brand eller vid spärrmålning av träpanel applicera Sigma Renova Primer 1-2 gånger beroende på genomslagets karaktär. Genomslag kan förekomma i grundfärgskiktet men bindes normalt där. Vänta i upp till 24 h och sörj för god ventilation under torktiden. Isolera och färdigmåla sedan ytan 1-2 ggr med Sigma Renova Isotop matt eller 10.

Se för övrigt datablad för Sigma Renova Isotop matt & 10.

Sigma Färg kan ej lämna garantier för att genomslag ej sker i den färdigmålade ytan. Utför därför alltid en provmålning för att säkerställa att genomslag ej sker.

Applicering

Pensel, rulle eller spruta

Förvaring

Frostfritt

Rengöring av verktyg

Vatten omgående efter målning

Sigma Färg AB
Aminogatan 18
431 53 MÖLNDAL

Telefon: +46 31 570730
Fax: + 46 31 571860
E-post: info@sigmafarg.se

Den information och data som lämnas här, bygger främst på information Som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar. De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära någon garanti. Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet.