

## Fiche Technique ProGold Intissé recouvrable

### Description

Intissé recouvrable ProGold est un revêtement mural dimensionnellement stable, exempt de fibres de verre et lisse, composé de cellulose.  
Peut également s'utiliser comme base pour tapisser. Disponible en 130 ou 150 g/m<sup>2</sup>.  
Peut être recouvert de peinture au latex et acryliques Sigma.

### Usage

Finition de murs et de plafonds, à la fois pour des constructions neuves et en cas de travaux de rénovation et d'entretien. S'applique sur différents supports.

### Caractéristiques principales

- Dimensionnellement stable.
- Exempt de fibres de verre.
- Non irritant.
- Pose aisée.
- Résistant aux coups et aux impacts.
- Recouvre crevasses et fissures.
- Joints invisibles.
- Recouvrable à l'aide de peintures murales en dispersion.
- Difficilement inflammable.

### Teintes et brillance

Avant finition : blanc  
Nous recommandons de toujours peindre ce produit. (voir chapitre systèmes)

### Données de base

| Intissé 130 Gr            |                           | Intissé 150 Gr            |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Poids (ISO 536)           | +/- 130 Gr/m <sup>2</sup> | Poids (ISO 536)           | +/- 150 Gr/m <sup>2</sup> |
| Épaisseur (ISO 534)       | +/- 285 µm                | Épaisseur (ISO 534)       | +/- 325 µm                |
| Dimensions                | 25m x 1m                  | Dimensions                | 25m x 1m                  |
| Classe de réaction au feu | C-s1, d0                  | Classe de réaction au feu | C-s1, d0                  |

### Conditions du support

Le support doit être sec, propre solide, plan, résistant, exempt de poussière, de couleur uniforme et légèrement absorbant.  
Traiter les supports particulièrement absorbants, non résistants et granuleux (également des plaques de plâtre) à l'aide d'un apprêt et laisser soigneusement sécher. Diluer l'apprêt de manière telle à ce que le support ne soit pas complètement bouché.

## Fiche Technique ProGold Intissé recouvrable

### Conditions d'application

Couper l'intissé à l'aide d'un cutter ProGold ou le découper éventuellement aux ciseaux (selon la hauteur de la pièce plus une surlongueur de 5 à 10 cm). Appliquer uniformément Colle Intissé ProGold sur la largeur de 1 à 2 bandes à l'aide d'un rouleau en peau de mouton ProGold. Il est évidemment également possible d'encoller à l'aide d'une machine à encoller pour tapisserie. Appliquer uniquement une quantité de colle pouvant être mise en œuvre en 20 minutes. Appliquer la première bande dans le film de colle encore humide, le long d'une perpendiculaire marquée, et comprimer contre le mur, de haut en bas, à l'aide d'une spatule à maroufler ProGold. Découper la surlongueur au niveau du plafond et des plinthes. Des corrections sont possibles durant le temps ouvert. Appliquer la même méthode de travail pour les bandes suivantes; chaque bande est collée bord à bord.

### Systemen\_progold

#### Support minéral non traité

- Eliminer les saletés et les inégalités. Éliminer la laitance éventuellement présente du béton.
- Enduire le support afin qu'il soit plan et lisse conformément au tableau des critères d'évaluation de la surface 'travaux de plâtrage intérieurs' : Groupe 1.
- Pré-enduire les supports absorbants, à absorption irrégulière et/ou légèrement poudreux à l'aide de Sigmax Universal.
- Appliquer Intissé ProGold.
- Coller l'intissé recouvrable ProGold fermement et bord à bord.
- Après séchage, parachever à l'aide d'une couche de Sigmatex Semi-Gloss, de Sigmatex Satin ou de Sigmatex Superlatex Matt. En fonction de la couverture, il peut être nécessaire d'appliquer une deuxième couche de peinture murale. Pour obtenir une brillance, une nettoyabilité et une résistance à l'usure optimales, une deuxième couche peut également s'avérer nécessaire.

#### Remarques

L'application de types de colles et/ou de peintures murales autres que ceux mentionnés ci-dessus risque d'entraîner des défauts. Pour des informations techniques concernant la colle, nous vous renvoyons à la fiche technique Colle Intissé ProGold.

### Instructions d'emploi

#### Technique de collage

- Découper la tapisserie à l'aide d'un couteau acéré ou la couper éventuellement à l'aide de ciseaux à hauteur de la pièce plus sur surlongueur.
- Appliquer uniformément Colle Intissé ProGold sur le mur à l'aide d'un rouleau ProGold sur la largeur de 1 à 2 bandes. Consommation de 150 à 200 g/m<sup>2</sup>.
- Appliquer la première bande le long d'une perpendiculaire marquée, la comprimer soigneusement à l'aide d'un rouleau à maroufler la tapisserie ProGold et éliminer les bulles d'air en partant du centre jusque sur les côtés.
- Découper la surlongueur au niveau du plafond et des plinthes.
- La même méthode de travail s'applique pour les bandes suivantes. Les différentes bandes sont collées bord à bord ou peuvent être collées l'une sur l'autre et découpées doublement.

### EMG\_progold

10106DND10007