

Eén kastje

# 101 KARAKTERS

HISTOR



## 101 karakters - no.92

Dit Histor verf-stappenplan is geschreven voor een houten kastje, maar natuurlijk ook handig als je een stoel of tafel karakter wilt geven. Door een paar kleine dingen aan te passen (verander bijvoorbeeld kastdeurtjes in zitvlak of tafelblad), kun je direct al aan de slag.

**Veel plezier!**

*Credits karakter: Els Louws*

### Benodigheden

- schuurpapier (bijv. korrel 180)
- Histor ontvetter
- lak acryl kwast en (velvet) roller
- afplaktape
- potlood en liniaal
- scalpeermesje

### Histor grondverf en lak

- Histor Perfect Base Grondverf Acryl voor hout Grijs
- Histor Perfect Finish Acryl lak Verbondenheid
- Histor Perfect Finish Acryl lak Allerliefst
- Histor Perfect Finish Acryl lak Wit



Alle Histor Perfect Finish Acryl lakken zijn verkrijgbaar in zijdeglans & hoogglans.

### Tips

Zorg dat de ruimte waarin je gaat schilderen goed geventileerd is en een temperatuur heeft van ongeveer 20°C. Hierdoor drogen de grondverf en lak beter. Ook raden wij aan de verftechnieken eerst op een houten plankje te proberen. Oefening baart kunst!

### Voorbehandelen

Ga je aan de slag met een ongelakt, houten meubel? Dan is ontvetten en licht opschuren (zie stap 1 van het verf-stappenplan) genoeg. Is je meubel in minder goede staat en misschien al eerder behandeld of gelakt? Kijk dan op [histor.nl/aandeslaginvierstappen](https://www.histor.nl/aandeslaginvierstappen) voor je met het verf-stappenplan van start gaat.

### Verf-stappenplan

1. Maak je meubel schoon met warm water en Histor ontvetter. Schuur het daarna licht op en plak alles wat je niet wilt schilderen (denk aan scharnieren, schroeven etc.) af met tape.
2. Zet het meubel eerst in de grondverf. Voor dit karakter raden wij grijze grondverf aan. Breng de grondverf eerst royaal en in lange banen aan met een kwast, rol het daarna glad met een rollertje.
3. Laat de grondverf goed drogen. Schuur het meubel daarna licht op en stof het af.
4. Schilder het kastje helemaal in de kleur Wit.
5. Als de verf lak goed droog is, breng dan met een potlood en liniaal de vlakverdeling op de zijkanten, bovenblad en achterkant aan.
6. Breng tape aan de buitenlijnen van de vlakken die je in Verbondenheid wilt schilderen. Schilder met een rollertje de vlakken in deze kleur.
7. Als de lak goed droog is, verwijder dan de tape. Schilder vervolgens de voorkant van de lat van het onderstel ook in Verbondenheid.
8. Als de verf droog, tape dan de vlakken die je in Allerliefst wilt schilderen, af. Schilder de vlakken in deze kleur.
9. Als ook deze lak goed droog is, plak de deurtjes en de achterkant van de lat van het onderstel dan af met tape.
10. Teken met een potlood het ruitpatroon op de afplaktape. Snijd de ruiten die je in Verbondenheid wilt schilderen, uit met een scalpeermesje. Schilder deze vlakken in Verbondenheid.
11. Als de lak droog is, snijd dan de ruiten die je in Allerliefst wilt schilderen, uit. Tape de ruiten die in Verbondenheid geschilderd zijn waar nodig af. Schilder de vlakken in Allerliefst.
12. Als de lak droog is, verwijder dan de tape.

**Je zelfgelakte collector's item is nu klaar!**