

## Drift og vedligeholdelsesvejledning for malede overflader i almindelige brugrum

Denne drift og vedligeholdelsesvejledning gælder for indendørs malede overflader i almindelig boligbebyggelse – vådrum dog undtaget. Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til SIGMA´ Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK).

### Rengøring

Renhold er en vigtig del af vedligeholdet for overfladers levetid, udseende og brugsegenskaber, men også for indeklimaet. Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning. Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand og til slut aftørres overfladerne.

Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber.

Rengøring foretages eksempelvis således:

Rengøringsmidlet i brugsopløsning påføres med blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid. Derefter efterskylles med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

### Genopmaling

Vedligeholdelse med maling kan ske efter behov og belastning. Inden genopmaling foretages afvaskning med SIGMA Grundrens, der blandes med vand i 2% opløsning. Rengøringen udføres som nævnt under rengøring.

Til halv- og helblanke overflader fx træværk er det praktisk og hensigtsmæssigt at foretage en såkaldt slibevask. Hertil anvendes grundrensblandingen og en slibesvamp (fx 3M, Sandit eller Sandmaster).

Grundrensblandingen påføres overfladen med slibesvampen og overfladen bearbejdes på langs af emnets længderetning. Herved opnås en ren matteret overflade klar til at modtage ny behandling.

Sulfomidler, brun sæbe og sæbespåner er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde. Det er derfor vigtigt ved genopmaling, at denne fedtede hinde fjernes for at opnå vedhæftning af malingen.

Derfor afvaskes med 32% eddikesyre blandet med vand i forholdet 1 del eddikesyre til 4 dele vand. Der anvendes samme metode som anført under rengøring.

Med venlig hilsen

### Sigma Coatings

Gladsaxevej 300, DK 2860 Søborg



### PPG Architectural Coatings EMEA

[www.ppg.com](http://www.ppg.com)

[www.sigmacoatings.dk](http://www.sigmacoatings.dk)

CVR-nr. 28 30 34 40



**PPG Industries**

Bringing innovation to the surface.™



Sigma Service Center A/S (Farveriget A/S)  
Gladsaxevej 300  
DK-2860 Søborg  
T +45 56 64 50 00  
F +45 56 64 50 55  
[www.ppg.com](http://www.ppg.com)  
[www.sigmacoatings.dk](http://www.sigmacoatings.dk)

