



Een nieuw
huis? Met
een beperkt
budget?



Uw resultaat telt. Sigma.



S 2005-G70Y
S 7005-G20Y

Een nieuwe gevel?

Het kan! Met een likje verf...

Met een verflaag krijgt uw huis niet alleen een nieuw uitzicht maar dit beschermt uw gevel ook tegen weersinvloeden.

Tip: Om de juiste kleur te kiezen kijk dan in de eerste plaats naar de stijl van uw huis. Iedere woning heeft een eigen karakter. Kleuren in die stijl passen het beste.

Benodigde producten

Vorbereiding:

Biomix Green - gevelreiniger

Vorbereiding:

SigmaFaçade Prim Aqua.

Afwerking:

Façade EcoPlus Soft Satin.

ProGold Patentpuntborstel 7700 Exclusive

ProGold Verflor of Proflor

ProGold Blokwitter 6240

Voor meer informatie raadpleeg de schilderkluswijzer op www.sigma.be, onze technische dienst via info@sigma.be of uw Sigma verkooppunt.



Stap 1

Vorbereiding

Verwijder vuil, vet en losse delen van de muur. Dit kan met een borstel of met een hoge-druk-reiniger. Verder is het belangrijk om mos-, algen- en schimmelresten te verwijderen. Dit kan met bijvoorbeeld javelwater of Biomix Green en daarna goed naspoelen met leidingwater. Herhalen indien nodig en de muur laten drogen. Eventuele beschadigingen repareren met een buitenvulmiddel.

**Tip: schilder wanneer er geen regen verwacht wordt.
Zo vermijdt u beschadiging van het schilderwerk.**



Stap 2

Vorbehandling

Onbehandelde muren hebben een zuigend effect, deze hebben een voorbehandeling nodig. Voorstrijken kan met een waterverdunbare gevelprimer zoals bijvoorbeeld SigmaFaçade Prim aqua. Deze vermindert de zuiging, zorgt voor een egaal resultaat en geeft bovendien al een mooie dekking wat een besparing geeft in het totaal aantal eindlagen. Laat minstens 12 uur drogen.

**Tip: dek de delen die niet geschilder worden af,
zoals blauwe steen, ramen, deuren en tegels, ...**



Stap 3

Afwerking

Afwerken met een dekkende laag gevelverf, bijvoorbeeld Sigma Façade Ecoplus Soft Satin. Rol gevels steeds af in de breedterichting. Rol vervolgens elk geschilderd stuk steeds af in dezelfde richting als het vorige stuk, en rol steeds uit in de richting van het vorige geschilderde gedeelte. Gebruik hiervoor een rol die veel verf kan opnemen en afgeven, bijvoorbeeld een polyesterrol.

Tip: probeer zoveel mogelijk achter de zon aan te werken.



In de praktijk kunnen de in deze brochure getoonde kleuren afwijken.



Contacteer uw Sigma verkooppunt:

PPG Coatings bvba

Genkersteenweg 311 3500 Hasselt

T +32 11 27 87 01 E info@sigma.be www.sigma.be

Maatschappelijke zetel: Haachtsesteenweg 1465 1130 Brussel

