

Eén kastje  
**101 KARAKTERS**  
HISTOR



## 101 karakters - no.86

Dit Histor verf-stappenplan is geschreven voor een houten kastje, maar natuurlijk ook handig als je een stoel of tafel karakter wilt geven. Door een paar kleine dingen aan te passen (verander bijvoorbeeld kastdeurtjes in zitvlak of tafelblad), kun je direct al aan de slag.

**Veel plezier!**

*Credits karakter: Henk Bouten*

### Benodigheden

- schuurpapier (bijv. korrel 180)
- Histor ontvetter
- lak acryl kwast en (velvet) roller
- afplaktape
- behanglijm

### Histor grondverf en lak

- Histor Perfect Base Grondverf Acryl voor hout Grijs
- Histor Perfect Finish Acryl lak Boei
- Histor Perfect Finish Acryl lak Doordrongen



Alle Histor Perfect Finish Acryl lakken zijn verkrijgbaar in zijdeglans & hoogglans.

### Tips

Zorg dat de ruimte waarin je gaat schilderen goed geventileerd is en een temperatuur heeft van ongeveer 20°C. Hierdoor drogen de grondverf en lak beter. Ook raden wij aan de verftechnieken eerst op een houten plankje te proberen. Oefening baart kunst!

### Voorbehandelen

Ga je aan de slag met een ongelakt, houten meubel? Dan is ontvetten en licht opschuren (zie stap 1 van het verf-stappenplan) genoeg. Is je meubel in minder goede staat en misschien al eerder behandeld of gelakt? Kijk dan op [histor.nl/aandeslaginvierstappen](https://www.histor.nl/aandeslaginvierstappen) voor je met het verf-stappenplan van start gaat.

### Verf-stappenplan

1. Maak je meubel schoon met warm water en Histor ontvetter. Schuur het daarna licht op en plak alles wat je niet wilt schilderen (denk aan scharnieren, schroeven etc.) af met tape.
2. Zet het meubel eerst in de grondverf. Voor dit karakter raden wij grijze grondverf aan. Breng de grondverf eerst royaal en in lange banen aan met een kwast, rol het daarna glad met een rollertje.
3. Laat de grondverf goed drogen. Schuur het meubel daarna licht op en stof het af.
4. Schilder met een rollertje het meubel in Boei.
5. Volgende stap is het aanbrengen van de 'slijtageplekken', dit doen we met behanglijm. Als de lak uit de vorige stap droog is, breng dan met een platte kwast behanglijm aan op de randen van de deurtjes (waar je ze beetpakt om te openen), het bovenblad en de onderkant van de poten. Het gaat daarbij om kleine oppervlaktes.
6. Schilder meteen daarna het kastje in zijn geheel met Doordrongen. Je zult zien dat de verf niet goed hecht op de behanglijm waardoor een sleets effect ontstaat.

**Je zelfgelakte collector's item is nu klaar!**