

Teknisk Datablad

Sigmaresist Immun Matt



Materialebeskrivelse

Type	Hygiejnisk & yderst vaskbar væg- og loftmaling på basis af 100 % acryl.	
Anvendelse	Til vægge af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Anvendes hvor der ønskes en særdeles rengøringsvenlig overflade, som samtidigt har en unik bakterieresistent funktion. Produktet anbefales som behandling af indvendige vægge i rum, hvor høje krav til hygiejne er i højsæde. Naturlige forekommende steder kunne være i sundhedsvæsenet (f.eks. hospitaler, medicinske laboratorier, plejehjem eller tandklinikker.) Men det kunne også være på skoletoiletter, fitnesscentre eller andre steder med høj fugt og grobund for bakteriekulturer.	
Anvendelsesområde	Inde.	
Egenskaber	- Særdeles rengøringsvenlig og robust. - Dokumenteret bakterieresistent funktion via innovativ sølv-ion teknologi. - Meget resistent mod oppolering. - Kan rengøres med almindelige desinfektionsmidler. - Mat og meget lav overfladestruktur. - Opløsningsmiddel og emmisionsfri. Sølv-ion teknologien sikrer optimal og langvarig bakterieresistens. Herunder med dokumenteret virkning mod: - Escherichia coli - Staphylococcus aureus - MRSA (Methicillin-resistent Staphylococcus aureus) - Pseudomonas aeruginosa, - Enterococcus hirae, - Acinetobacter baumannii, - Streptococcus pneumoniae, - Klebsiella pneumoniae (CPE)	
Farve og glans	Hvid og lyse kulører. Mat.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	100% Acryl.
	Massefylde	ca. 1,27 kg/dm ³
	Tørstofindhold	Vol %: ca 44,4
	VOC udledning	max. 1g/ltr
	Vaskbarhed	Vaskeklasse 1 EN 13300
	Anbefalet tør lagtykkelse	47 µm pr. lag (100 µm våd)
	Tørretid	Ca. 2 timer ved 100 µm våd lagtykkelse.
	Overmalbar	Ca. 4 timer ved 47 µm tør lagtykkelse.
	Flammepunkt	Ingen.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Sigmaresist Immun Matt



Forhold ved brug

Forbrug	Afhængig af underlaget, ca. 8 – 10 m ² /ltr.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Fugtindhold max 4%. I gipsplader max 1%
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 35°C. Max. 80% RF.
Påføring	Pensel eller rulle. Ved rullepåføring anbefales det, at bruge en korthåret microfibervalse (8mm) for opnåelse af laveste struktur.
Fortynding	Max. 5% med vand.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Brugsanvisning

Systemer

Påføring

1. Bunden rengøres til fast, ren og bæredygtig tilstand.
2. Sugende underlag grundes med Sigma microdispers.
3. Behandling 2 gange med Sigmaresist Immun Mat.

Rengøring

Den færdige malingsfilm skal tørre mindst 30 dage (v. 23°C, 50% RF) før rengøring kan iværksættes.

Almindelig rengøring

De fleste urenheder kan fjernes med lunkent vand og en blød microfiberklud eller viscosesvamp.

Fjernelse af genstridige pletter

For at fjerne genstridige pletter fra vin, ketchup, kaffe, blod og lignende, anvendes Sigma Grundrengøring i en 1% opløsning i vand.

1. Påfør rigeligt med Sigma Grundrengøring (1% opløsning i vand).
2. Lad det trække i 10 sekunder.
3. Vask efter med rent vand på en blød microfiberklud eller svamp.

Gentag eventuelt behandlingen, hvis det ønskede resultat ikke blev opnået første gang.

Ved urenheder af olieprodukter som læbestift og voksfarver, påføres lidt olivenolie først for at opløse pletten. Herefter udføres den ovenfor beskrevne behandling med Sigma Grundrengøring opløst i vand.

Yderligere oplysninger

Emballage

5 og 10 ltr (hvid/base Ln og base Zn)

Holdbarhed

Mindst 2 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

MAL kode: 00-1.

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.